

RICCAR®

Owner's Manual

R65

Specifications	4
Safety Instructions.....	5
Getting to Know Your Vacuum.....	6
Control Panel.....	8
Assembling Your Charging Stand	9
Using Your Vacuum	10
Care & Maintenance.....	13
Cleaning	15
Storage	19
Troubleshooting.....	20
Warranty	21

SPECIFICATIONS

Model	R65
Battery Type	DC 25.9V, 2500mAh Li-ion battery
Charging Input	AC 100-240V, 50/60Hz 0.5A
Charging Time	4-5 hours
Weight	7.1 lb / 3.2 kg
Dust Cup Capacity	2.5 cups / 0.6 L
Runtime	40 minutes on low (1 battery) 80 minutes on low (2 batteries)
Rated Power	420W
Suction Power	130 AW

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.


IMPORTANT: The manufacturer cannot accept responsibility for damage caused when the appliance is not used according to the instructions, or for uses other than those for which it was intended.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, damage or injury:


- Fully assemble vacuum before operating.
- Use and store in a dry location.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children or when used near pets. Do not use on pets.
- Use only as described in this manual.
- Do not use charger with damaged cord or plug. If appliance or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an Authorized Retailer for service.
- Do not pull or carry charger by cord, use cord as a handle, close a door on the cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug charger by pulling on cord. To unplug charger, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Do not attempt to service the unit while charger is plugged in.
- Do not charge the unit outdoors.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of appliance may create a risk of fire when used with another appliance; Charger part # C650-0210 from Riccar, Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. Battery Pack part# C650-0100 from Riccar.
- Do not open, crush, expose to heat above 45°C (212°F) or incinerate the battery even if it is severely damaged. The battery can explode in a fire.
- The appliance should be stored only in the temperature range of 0-45°C and used and charged only in the range of 0-45°C.
- Batteries must be disposed of responsibly. Contact an Authorized Retailer for information on battery disposal. To find battery recycle pickup sites near you, please visit www.call2recycle.org.
- Remove the battery before performing any service on the vacuum.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GETTING TO KNOW YOUR VACUUM



GETTING TO KNOW YOUR VACUUM



1. Control Panel
2. HEPA Media Pre-Filter
3. Dust Sensor
4. Vacuum Body Release Button
5. Metal Wand
6. Vacuum Nozzle Release Button
7. Vacuum Nozzle
8. Nozzle Furniture Guard
9. Brushroll
10. LED Lights
11. Brushroll Release Button
12. Dust Cup
13. Dust Cup Release Button
14. Metal Filter
15. Vacuum Body
16. On/Off Trigger
17. Handle
18. Battery Release Button
19. Battery
20. Battery Indicator Lights
21. HEPA Media Post Filter
22. Telescoping Crevice Tool
23. 2-in-1 Dusting Brush and Upholstery Tool
24. Charger
25. Charging Dock
26. Accessory Holder
27. Rotating Dusting Brush
28. Soft Dusting Brush

CONTROL PANEL

A. Auto Mode Button

- Press to turn on Auto Mode (See **Auto Mode**, page 12).
- Automatically adjusts power to match the amount of dust.
- Increase or decrease power manually to exit Auto Mode.

B. Increase/Decrease Power

- Press **+** or **-** to manually increase or decrease suction power.

C. Dust Level Indicator

- Indicates the level of dust detected by the dust sensor.

D. Power Level Indicator

- Indicates the level of vacuum suction power.

E. Auto Mode Indicator


- Indicates when Auto Mode is active.

F. Airflow Blockage Indicator

- Indicates that the vacuum airflow is blocked.

G. Brushroll Blockage Indicator

- Indicates that the brushroll is blocked (see **Cleaning the Brushroll**, page 18).



ASSEMBLING CHARGING STAND

Charging Stand

01

Remove all parts from the box and find the charging dock, base, accessory holder, and metal connecting pipe. You will need to use a screwdriver to secure screws.

Note: Screws are included and attached to the charging base.




Figure 1.1

02

Place the base on the floor and insert the metal connecting pipe. Place screw into the connection point and fasten together with a screwdriver (Figure 1.1).

Note: Make sure the metal connecting pipe is placed in the correct direction. The side with the ridges should face the back.




Figure 1.2

03

Attach the accessory holder to the metal connecting pipe by sliding on from the top (Figure 1.2).

Optional: The accessory holder can also be placed on metal connecting pipe by using both hands to push it into the stand.

04

Connect the charging dock to the metal connecting pipe. Place the screw into the connection point and fasten together with a screwdriver.




Figure 1.3

USING YOUR VACUUM

Vacuum Setup

01

Attach the vacuum head or nozzle attachment to the bottom of the wand and attach the vacuum body to the top of the metal wand (Figure 2.1).

Note: There is a clicking sound when the parts are properly joined together.




Figure 2.1

02

Charge the vacuum (see page 13).

Note: Fully charge the battery before first use.

03

Press the On/Off Trigger to turn the vacuum on. The vacuum will default to Auto Mode.

Note: The vacuum will remember its previous mode and suction settings the next time it is turned on.

Battery Level	Battery Indicator
70-100%	■ ■ ■
50-70%	■ ■ □
20-50%	■ □ □
0-20%	⚡ □ □

04

Press + or - to manually control suction power, or press AUTO to go back to Auto Mode.

05

Press the On/Off Trigger to turn the vacuum off.

Attachments

Your vacuum comes with nozzle attachments to help you tackle almost any cleanup job.

Telescoping Crevice Tool

- Press button to extend the crevice nozzle (Figure 2.2)
- Use to clean hard-to-reach places.
- Good for reaching small cracks and crevice in furniture, the corners of a room, or a car.




Figure 2.2

2-in-1 Dusting Brush and Upholstery Tool

- Press button to slide bristles up/down and switch between upholstery brush and duster (Figure 2.3)
- Use upholstery brush to clean soft furnishings and upholstery.
- Use bristles to clean dust and hard surfaces.




Figure 2.3

Attachments (cont.)


Soft Dusting Brush

- Good for delicate surfaces such as blinds, curtains, or lamp shades
- Uses soft bristle and lint-catching fabric to coax dust and dander off surfaces



Rotating Dusting Brush

- Rotate the neck of dusting brush to clean hard-to-reach places.
- Use bristles to clean dust and hard surfaces with multiple sides or surface heights.
- Good for reaching base boards, under furniture, ceiling fans, corners of the room, or a car.



01

Press and hold the Vacuum Body Release Button and gently pull the vacuum body from the metal wand (Figure 2.4).




Figure 2.4

02

Slide the attachments onto the vacuum body (Figure 2.5).




Figure 2.5

OPTIONAL: Leave the metal wand attached to the vacuum body and press the vacuum nozzle release button to remove the vacuum nozzle. Attach preferred attachment to the end of the metal wand (Figure 2.6).

Note: You can also attach the vacuum body directly to the vacuum nozzle (Figure 2.7).




Figure 2.6









Figure 2.7

USING YOUR VACUUM

Auto Mode

Auto Mode utilizes infrared sensors to automatically detect the amount of dust and debris that is traveling through the vacuum, and then adjusts the suction power to accommodate the amount of dust. If there is more dust, the suction power will be higher, and if there is less dust, the suction power will be lower.

Dust Level					
Power Level	1	2	3	4	5

Battery Installation

01

Insert the battery into the battery compartment on vacuum main body (Figure 3.1).

Note: There will be a clicking sound when the battery is properly installed.

02

To remove the battery, ensure the vacuum is turned off, press the battery release buttons on the sides of the battery.

03

To reinstall, slide the battery back into the slot on the vacuum main body.

Note:

- To maintain the life of the battery, store the vacuum in a cool, dry place.
- Store the battery in a semi-charged state (at least half charged).




Figure 3.1

Charging the Vacuum

Your vacuum uses a 2500mAh Lithium-Ion Battery. On a full charge, the battery lasts approximately 40 minutes on power level 1. Use the included charger and charging dock to charge the vacuum.

Note: Make sure the vacuum is turned off before charging

01

Insert the charger into the charging port on the dock. Plug the charger into the outlet (Figure 3.2).

02

Hang the vacuum on the charging dock (Figure 3.3). The battery indicator lights will blink while charging.

Note: The nozzle attachments can also be stored on the charging dock.

03

When the vacuum is fully charged, the 3 battery indicator lights will turn solid.




Figure 3.2




Figure 3.3

Battery Indicator Light Chart (While Charging)

Warning:

- **Only** charge the battery with the charger specified by Riccar.
- If you are not using the battery for an extended period, store it in a cool, dry place.
- Store the battery in a semi-charged state (at least half charged) and maintain this by charging the battery every 3 months.

Battery Level	Battery Indicator
0-30%	
30-60%	
60-85%	
85-100%	

Emptying the Dust Cup

When dust in the dust cup reaches the MAX line, empty the dust cup.

Do not overfill the dust cup. If the dust cup is too full, it may affect the performance of the vacuum.

01

Turn the vacuum off. Detach the vacuum handheld/body from the wand by pressing the vacuum body release button.

02

Hold the dust cup over a trash can and press the dust cup Release Button (Figure 3.6). Use caution, as the door will automatically open when the release button is pushed.

Note: Holding the dust cup inside a trash can prevents dust from spilling out.

03

Empty out debris and dirt, then close the door.

Note: Dust cup can be emptied by rotating clockwise and removing the dust cup (Figure 3.7). Empty out any dust and debris. Reattach the dust cup to vacuum body by rotating counterclockwise until arrows align and dust cup locks in place.




Figure 3.6




Figure 3.7

Cleaning the Vacuum Body

01

Turn the Vacuum off.

02

Wipe the vacuum body down with a damp cloth.

03

Allow the vacuum body to completely dry before using.

Note: Do not allow water to enter the internal parts or motor of the vacuum.

Cleaning the Dust Cup & Metal Filter

01

Make sure the vacuum is off and the dust cup is completely empty before cleaning (See Emptying the dust cup page 14).

02

Rotate the dust cup clockwise to remove it (Figure 4.1). Empty out any remaining dust and debris.

03

Rotate the metal filter clockwise to remove it (Figure 4.2)

04

Rinse the dust cup and metal filter with water and allow them to dry. Both parts must be completely dry before reattaching to the vacuum.

05

Reattach the metal filter and dust cup to the vacuum body (Figure 4.3).

Do not allow water to enter the internal parts or motor of the vacuum.




Figure 4.1




Figure 4.2




Figure 4.3

CLEANING

Cleaning the HEPA Media Filters

To maintain the performance of your filters, they should be routinely washed and replaced.

- The pre-filter and post filter should be washed once a month and replaced after 6-12 months
- **Do not** put filters in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, or microwave, or place near an open flame.
- **Never** operate the vacuum without the dust cup or filters properly installed.
- Frequent use may require cleaning the filters more often. Cleaning the filters regularly helps maintain your vacuum's cleaning performance.
- You may need to replace the filters more frequently depending on your use and environment.
- Filters must be completely dry before using the vacuum. Allow filters to dry for at least 24 hours in a dry, ventilated place before reinstalling and using the vacuum.
- If the surrounding humidity is high, please allow the filters to air-dry for a longer period of time before reinstalling them back into the vacuum.

Replacement Filters: To maintain the performance of your vacuum, **only** use genuine Riccar filters.

Cleaning the HEPA Media Pre-Filter

01

Pull up on the pre-filter housing to remove it from the top of the vacuum body (Figure 4.4).

02

Rotate the pre-filter counterclockwise to remove it from the housing (Figure 4.5).

03

Gently tap the pre-filter over a trash can to remove dust and debris.

04

If necessary, run the pre-filter under running water to wash it. Allow it to air-dry completely for 24 hours in a dry, ventilated place before re-installation.





Figure 4.4




Figure 4.5

Cleaning the HEPA Media Post Filter

01

Rotate the post filter housing counterclockwise to remove it from the back end of the vacuum body (Figure 4.6).

02

Rotate the post filter counterclockwise to remove it from the housing (Figure 4.7).

03

Gently tap the post filter over the trash can to remove dust and debris.

04

If necessary, run the post filter under running water to wash it. Allow it to air-dry completely for 24 hours in a dry, ventilated place before re-installation.





Figure 4.6




Figure 4.7

Cleaning the Brushroll

Periodically check the brushroll for hair or debris. The brushroll will automatically shut off if it is blocked or jammed. Clean the brushroll every 4-5 uses to avoid blockage or jamming.

01

Turn the vacuum off. Detach the vacuum head from the metal wand by pressing the Vacuum Head Release Button.

02

Press the Brushroll Release Button and pull out the brushroll (Figure 4.8).

03

If the brushroll is jammed, carefully use a pair of scissors or a sharp knife to remove any hair or debris tangled around the brushroll.

04

Insert the brushroll back into the vacuum head. Slide the side panel up to lock it in place (Figure 4.9).




Figure 4.8




Figure 4.9

Storing Vacuum

When the vacuum is not in use, store it on the charging dock:

01

Hang the vacuum on the charging dock (Figure 5.1).

02

Place the attachments in the attachment holder on the charging base. You will hear a clicking sound when secured in place. Press button lock to remove attachments.

Note:

- **Always** store the vacuum on flat ground. If the vacuum is stored on a slanted surface it may fall and be damaged.
- If storing for long periods of time, periodically charge the battery to preserve the life of the battery.






Figure 5.1

Disposing of the Battery

- The battery contains materials that are harmful to the environment and must be removed from the vacuum before it is discarded.
- When removing the battery, the vacuum must be turned off.
- Discarded batteries should be handled properly. Do not put batteries into fire, water, or soil.
- If battery leakage touches skin or clothing, flush with water immediately to avoid skin injury and seek medical help.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Vacuum will not turn on	The battery is not installed correctly (see Battery Installation page 13).
	Recharge the vacuum (see Charging the Vacuum page 13).
	The vacuum motor overheated. Empty the dust container and check for blockage inside the vacuum nozzle and metal wand. Remove any blockage and clean the filters (see Cleaning , page 15).
Vacuum is not charging	The charger is not properly plugged in (see Charging the Vacuum , page 13).
Brushroll is not turning ( light flashes)	Clean the brushroll and remove any debris blocking the brush (See Cleaning the Brushroll , page 19).
Vacuum makes an abnormal noise	Clean the brushroll and remove any debris blocking the brush (See Cleaning the Brushroll , page 19).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum nozzle, and metal wand. Remove any blockage (see Cleaning , page 15).
Vacuum has low suction power	Battery may be low. Recharge the battery to full charge (see Charging the Vacuum , Page 13).
	Clean the brushroll and remove any debris blocking the brush (See Cleaning the Brushroll , page 19).
	The dust cup and filters may be full. Empty the dust cup and clean the filters (see Cleaning , page 15).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum nozzle, and metal wand. Remove any blockage (see Cleaning page 15).
 light flashes	The dust cup and filters may be full. Empty the dust cup and clean the filters (see Cleaning , page 15).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum nozzle, and metal wand. Remove any blockage (see Cleaning page 15).
Vacuum releases a bad or unusual smell	The environment's relative humidity may be high or the vacuum may have absorbed water and caused the filter to grow mold. Replace the filters
	The filters may be dirty. Clean the filters (see Cleaning , Page 15).
	The dust cup may be dirty. Empty and clean the dust cup (see Cleaning , page 15).

Any other service should be performed by an Authorized Riccar Vacuum Retailer.

To locate your nearest Authorized Retailer, visit our website at

Riccar.com or call 800.482.2669.

**Thank You for your purchase!
Register Online Today.**

 **Riccar.com/register-warranty**

For Warranty Information visit

 **Riccar.com/warranty-information**

LEAVE A REVIEW

We want to hear from you!

Please let us know what you think of your new vacuum
by leaving a product review on Riccar.com.



Key Replacement Parts

- Genuine HEPA Media Filter Set: RF65
- Li-ion Battery: C650-0100
- Base Charging Cord: C650-0210

Accessories

- Dual Charging Base and Li-ion Battery: R65DUAL
- Pet and Upholstery Power Tool: R65TURBO
- Ultimate Bare Floor Nozzle: R65BFNOZZLE

For Best Performance

- Keep your vacuum clean and in good operating condition.
- Change filter as indicated in this manual
- Always use genuine Riccar replacement parts for maximum cleaning performance.
- Have your vacuum checked annually by your Authorized Riccar Retailer.
- Store your vacuum carefully in a dry area.
- For optimum cleaning performance and safety, follow these owner's manual instructions.

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications	24
Instructions de sécurité	25
Tout savoir sur votre aspirateur	26
Panneau de commande	28
Assemblage de votre support de charge	29
Utilisation de votre aspirateur	30
Soins et entretien	33
Nettoyage	35
Rangement	39
Dépannage	40
Garantie	41

SPÉCIFICATIONS

Modèle	R65
Type de batterie	25,9 V CC, batterie Li-ion 2500 mAh
Entrée de charge	100-240 V CA, 50/60 Hz 0,5A
Durée de charge	4-5 heures
Poids	7,1 lb / 3,2 kg
Capacité du bac à poussière	2,5 bacs / 0,6 L
Durée de travail autonome	40 minutes au faible (1 batterie) 80 minutes au faible (2 batteries)
Puissance nominale	420 W
Puissance d'aspiration	130 AW

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment celles-ci-dessous :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.


IMPORTANT: Le fabricant ne saura assumer aucune responsabilité pour les dommages découlant lorsque l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions données ou si l'appareil est utilisé pour des utilisations autres que celles auxquels il est destiné.

WARNING: Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de dommages matériels ou de blessure :


- Assemblez complètement l'aspirateur avant toute opération.
- Utilisez et rangez l'aspirateur uniquement dans un endroit sec.
- N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne permettez pas que l'aspirateur soit utilisé comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci ou des animaux de compagnie. Ne l'utilisez pas sur les animaux de compagnie.
- Utilisez l'aspirateur uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
- N'utilisez pas le chargeur lorsque le cordon ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil ou le chargeur ne fonctionne pas correctement, sont tombés par terre, endommagés, oubliés à l'extérieur, ou tombés dans l'eau, retournez-le au revendeur autorisé pour service après-vente.
- Ne tirez pas ou ne transportez pas l'aspirateur par le cordon électrique, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon et ne tirez pas le cordon électrique autour d'arêtes ou de coins tranchants. Ne passez pas l'appareil sur le cordon électrique. Gardez le cordon électrique loin des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas le chargeur en tirant sur le cordon électrique. Pour débrancher le chargeur, saisissez la fiche et non le cordon électrique.
- Ne manipulez pas le chargeur, y compris la fiche du chargeur, et les bornes du chargeur avec les mains mouillées.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur si l'une de ses ouvertures est bloquée ; assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de peluches, de cheveux ou d'autres éléments qui pourraient réduire la circulation de l'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- Ne passez pas l'aspirateur sur des objets brûlants ou fumants, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Faites très attention lorsque vous passez l'aspirateur dans les escaliers.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des articles inflammables ou du liquide combustible tel que le l'essence, n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces articles ou liquides peuvent être présentes.
- N'essayez pas de réparer l'aspirateur lorsque le chargeur est encore branché.
- Ne rechargez pas l'aspirateur à l'extérieur.
- Rechargez l'aspirateur uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté pour un type d'appareil peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé sur un appareil différent ; à utiliser uniquement avec le chargeur # C650- 0210 fabriqué par Riccar, Utilisez l'appareil uniquement avec un bloc-batterie spécifié. L'utilisation d'autres bloc-batteries peut présenter un risque de blessures corporelles et d'incendie. Utilisez le bloc-batterie # C650-0100 de Riccar.
- Ne démontez pas le bloc-batterie, ne court-circuitez pas les contacts, n'exposez pas le bloc-batterie à une chaleur supérieure à 45°C (212°F) et ne l'incinerez pas même s'il est gravement endommagé. L'exposition au feu peut provoquer une explosion du bloc-batterie.
- L'aspirateur doit être rangé uniquement dans des endroits avec une plage de température de 0 à 45°C et utilisé et chargé seulement à une température de 0 à 45°C.
- Les batteries doivent être mises au rebut de manière responsable. Contactez un revendeur autorisé pour obtenir des informations sur la mise au rebut de la batterie. Pour trouver des sites de collecte pour recyclage de batteries dans votre voisinage, visitez le site www.call2recycle.org.
- Retirez la batterie avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'aspirateur.
- Dans des conditions inappropriées, du liquide peut être éjecté de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


TOUT SAVOIR SUR VOTRE ASPIRATEUR



TOUT SAVOIR SUR VOTRE ASPIRATEUR



1. Panneau de commande
2. Préfiltre média HEPA
3. Capteur de poussière
4. Bouton de déverrouillage du corps de l'aspirateur
5. Tube métallique
6. Bouton de déverrouillage de la buse d'aspiration
7. Buse d'aspiration
8. Protection de buse
9. Brosse rotative
10. Lumières à DEL
11. Bouton de déverrouillage de la brosse rotative
12. Bac à poussière
13. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
14. Filtre métallique
15. Corps de l'aspirateur
16. Bouton marche/arrêt
17. Poignée
18. Bouton de déverrouillage de la batterie
19. Batterie
20. Témoins de la batterie
21. Post-filtre média HEPA
22. Suceur plat télescopique
23. Brosse à épousseter et outil de rembourrage 2 en 1
24. Chargeur
25. Station de recharge
26. Porte-accessoires
27. Brosse à épousseter rotative
28. Brosse à épousseter souple



PANNEAU DE COMMANDE

A. Bouton de mode automatique

- Appuyez ce bouton pour activer le mode Auto (voir **Mode Auto**, page 12).
- Ajuste automatiquement la puissance d'alimentation en fonction de la quantité de poussière.
- Augmente ou diminue la puissance d'alimentation manuellement pour quitter le mode Auto.

B. Augmenter/Diminuer la puissance

- Appuyez **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer manuellement la puissance d'aspiration.

C. Témoin de niveau de la poussière

- Indique le niveau ou la quantité de poussière détecté par le capteur de poussière.

D. Témoin de niveau de la puissance

- Indique le niveau de puissance d'aspiration sous vide.

E. Témoin du mode Auto


- Indique que le mode Auto est active.

F. Témoin de blocage de la circulation d'air

- Indique que la circulation d'air est bloquée.

G. Témoin de blocage de la brosse rotative

- Indique que la brosse rotative est bloquée (voir **Nettoyage de la brosse rotative**, page 18).



Support de charge

01

Retirez toutes les pièces de la boîte et trouvez la station de recharge, la base, le porte-accessoires et le tuyau de raccordement métallique. Utilisez un tournevis pour fixer les vis.

Remarque: Les vis sont incluses et fixées à la base de recharge.




Image 1.1

02

Placez la base sur le sol et insérez le tuyau de raccordement métallique. Insérez la vis dans le trou de connexion et fixez-la à l'aide d'un tournevis (Image 1.1).

Remarque: Assurez-vous que le tuyau de raccordement métallique est placé dans le bon sens. Le côté avec les crêtes doit faire face à l'arrière.




Image 1.2

03

Fixez le support d'accessoires au tuyau de raccordement métallique en le faisant glisser par le haut (Image 1.2).

Optionnel: Le porte-accessoires peut également être placé sur un tuyau de raccordement métallique en le poussant avec les deux mains dans le support.

04

Connectez la station de recharge au tuyau de raccordement métallique. Placez la vis dans le trou de connexion et fixez-la avec un tournevis.




Image 1.3

UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR

Réglage de l'aspirateur

01

Fixez la tête d'aspirateur ou la buse d'aspiration à la base de la poignée, puis fixez le corps de l'aspirateur à la partie supérieure du tube métallique (Image 2.1).

Remarque: Les pièces s'assemblent correctement en émettant un bruit de cliquetis.




Figure 2.1

02

Chargez l'aspirateur (voir page 13).

Remarque: Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

03

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'aspirateur en marche. L'aspirateur passe par défaut en mode Auto.

Remarque: L'aspirateur se souviendra du mode et des paramètres d'aspiration précédents la prochaine fois qu'il sera allumé.

04

Appuyez + ou - pour contrôler manuellement la puissance d'aspiration, ou appuyez sur AUTO pour revenir au mode Auto.

05

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'aspirateur.

Niveau de la batterie	Témoin de niveau de la batterie
70-100%	■ ■ ■
50-70%	■ ■ □
20-50%	■ □ □
0-20%	⚡ □ □

Embouts

Votre aspirateur est livré avec des embouts pour vous aider à effectuer presque tous les travaux de nettoyage.

Suceur plat télescopique

- Appuyez sur le bouton pour déployer le suceur plat (Image 2.2)
- Utilisé pour nettoyer les endroits difficiles d'accès.
- Bon pour atteindre les petites fissures, les interstices des meubles et les coins d'une pièce ou d'une voiture.




Image 2.2

Brosse à épousseter et outil de rembourrage 2 en 1

- Appuyez sur le bouton pour faire glisser les poils vers le haut ou le bas et passez entre la brosse pour tissus d'ameublement et le plumeau (Image 2.3)
- Utilisez une brosse pour tissus d'ameublement pour nettoyer les tissus d'ameublement et les tapis.
- Utilisez les poils pour nettoyer la poussière et les surfaces dures.




Image 2.3

Embouts (suite)


Brosse à épousseter souple

- Bon pour les surfaces délicates telles que les stores, les rideaux ou les abat-jours
- Utilise des poils doux et du tissu anti-peluches pour embobiner la poussière et nettoyer les surfaces



Brosse à épousseter rotative

- Nettoie les endroits difficiles d'accès grâce à la rotation du cou de la brosse à épousseter.
- Utilise les poils pour nettoyer la poussière et les surfaces dures avec plusieurs côtés ou hauteurs de surface.
- Bon pour atteindre les planches du fond, sous les meubles, les ventilateurs de plafond et les coins de la pièce ou une voiture.



01

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage du corps de l'aspirateur et retirez doucement le corps de l'aspirateur du tube métallique (Image 2.4).




Image 2.4

Image 2.5

02

Faites glisser les embouts sur le corps de l'aspirateur (Image 2.5).

OPTIONNEL: Laissez le tube métallique fixé au corps de l'aspirateur et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la buse d'aspiration pour retirer la buse d'aspiration. Fixez l'embout à l'extrémité du tube métallique (Image 2.6).




Image 2.6






Image 2.7

Remarque: Vous pouvez également fixer le corps de l'aspirateur directement à la buse d'aspiration (Image 2.7).

UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR

Mode Auto

Le mode automatique utilise des capteurs infrarouges pour détecter automatiquement la quantité de poussière et de débris dans l'aspirateur, puis ajuste la puissance d'aspiration pour s'adapter à la quantité de poussière. Quand il y a plus de poussière, la puissance d'aspiration sera plus élevée, et quand il y a moins de poussière, la puissance d'aspiration sera plus faible.

Niveau de poussière					
Niveau de puissance	1	2	3	4	5

Installation de la batterie

01

Insérez la batterie dans le compartiment de batterie se trouvant sur le corps de l'aspirateur (Image 3.1).

Remarque: Vous entendrez un déclic lorsque la batterie est correctement installée.

02

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'aspirateur est éteint, appuyez sur les boutons de déverrouillage de la batterie sur les côtés de la batterie.

03

Pour réinstaller, faites glisser la batterie dans la fente du corps de l'aspirateur.

Remarque:

- Pour préserver la durée de vie de la batterie, rangez l'aspirateur dans un endroit frais et sec.
- Conservez la batterie dans un état demi-chargé (au moins à moitié chargé).




Image 3.1

Charger l'aspirateur

Votre aspirateur utilise une batterie Li-ion de 2500 mAh. Avec une charge complète, la batterie dure approximativement 40 minutes au niveau de puissance 1. Utilisez le chargeur fourni et la station de recharge pour recharger l'aspirateur.

Remarque: Assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de le recharger.

01

Insérez le chargeur dans le port de recharge. Branchez le chargeur à la prise de courant (Image 3.2).

02

Accrochez l'aspirateur à la station de recharge (Image 3.3). Les témoins lumineux de la batterie clignotent pendant la charge.

Remarque: Les embouts de buse peuvent également être rangés à la station de recharge.

03

Lorsque l'aspirateur est complètement chargé, les 3 témoins lumineux de la batterie s'allument.




Image 3.2




Image 3.3

Témoins lumineux de la batterie (pendant la charge)

Avertissement:

- Chargez la batterie **uniquement** avec le chargeur spécifié par Riccar.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une période prolongée, conservez-la dans un endroit frais et sec.
- Conservez la batterie dans un état demi-chargé (au moins à moitié chargé) et maintenez-le en rechargeant la batterie tous les 3 mois.

Niveau de la batterie	Témoin de la batterie
0-30%	
30-60%	
60-85%	
85-100%	

Vider le bac à poussière

Lorsque la poussière a atteint la ligne MAX dans le bac à poussière, videz-le.

Ne remplissez **pas** excessivement le bac à poussière. Si le bac à poussière est trop plein, la performance de l'aspirateur risque d'en être affectée.

01

Éteignez l'aspirateur. Détachez le corps de l'aspirateur de la poignée en appuyant sur le bouton de déverrouillage du corps de l'aspirateur.

02

Tenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle du bac à poussière (Image 3.6). Soyez prudent, car le couvercle s'ouvrira automatiquement lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage.

Remarque: Tenir le bac à poussière à l'intérieur d'une poubelle permet d'éviter la dispersion de la poussière.

03

Videz les débris et les saletés, puis refermez le couvercle.

Remarque: Le bac à poussière peut être vidé en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et en le retirant (Image 3.7). Videz la poussière et les débris. Remplacez le bac à poussière sur le corps de l'aspirateur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les flèches s'alignent et que le bac à poussière se verrouille en place.




Image 3.6




Image 3.7

Nettoyage du corps de l'aspirateur

01

Éteignez l'aspirateur.

02

Essuyez le corps de l'aspirateur avec un chiffon humide.

03

Laissez le corps de l'aspirateur sécher complètement avant l'utilisation.

Remarque: Ne laissez **pas** de l'eau pénétrer dans les pièces internes ou le moteur de l'aspirateur.

Nettoyage du bac à poussière et du filtre métallique

01

Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que le bac à poussière est complètement vide avant de procéder au nettoyage (voir Vider le bac à poussière, page 14).

02

Tournez le bac à poussière dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer (Image 4.1). Videz la poussière et les débris restants.

03

Tournez le filtre métallique dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer (Image 4.2).

04

Rincez le bac à poussière et le filtre métallique à l'eau et laissez-les sécher. Assurez-vous que les deux pièces sont complètement sèches avant de les rattacher à l'aspirateur.

05

Remettez le filtre métallique en place et le bac à poussière sur le corps de l'aspirateur (Image 4.3).

Ne laissez **pas** l'eau pénétrer dans les pièces internes ou le moteur de l'aspirateur.




Image 4.1




Image 4.2




Image 4.3

Nettoyage des filtres médias HEPA

Pour maintenir la performance de vos filtres, il convient de les laver et de les remplacer régulièrement.

- Le préfiltre et le post-filtre doivent être lavés au moins une fois par mois et remplacés tous les 6 à 12 mois
- **Ne mettez pas** les filtres dans un lave-vaisselle, une machine à laver, une sècheuse, un four ou un micro-ondes, et ne les placez pas à proximité d'une flamme nue.
- N'utilisez **jamais** l'aspirateur si le bac à poussière ou les filtres ne sont pas correctement installés.
- Une utilisation fréquente peut nécessiter un nettoyage plus régulier des filtres. Le nettoyage régulier des filtres permet de maintenir la performance de nettoyage de votre aspirateur.
- En fonction de l'utilisation et de l'environnement, il peut être nécessaire de remplacer les filtres plus fréquemment.
- Les filtres doivent être complètement secs avant d'utiliser l'aspirateur. Laissez les filtres sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit sec et ventilé avant de les réinstaller et d'utiliser l'aspirateur.
- Si l'humidité ambiante est élevée, laissez les filtres sécher à l'air pendant une période plus longue avant de les réinstaller dans l'aspirateur.

Filtres de remplacement: Pour préserver la performance de votre aspirateur, utilisez **uniquement** les filtres Riccar.

Nettoyage du préfiltre média HEPA

01

Tirez le boîtier du préfiltre vers le haut pour le retirer du corps de l'aspirateur (Image 4.4).

02

Tournez le préfiltre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du boîtier (Image 4.5).

03

Tapez doucement le préfiltre sur une poubelle pour enlever la poussière et les débris.

04

Si nécessaire, passez le préfiltre sous l'eau courante pour le laver. Laissez-le sécher complètement à l'air libre pendant 24 heures dans un endroit sec et ventilé, avant de le réinstaller.




Image 4.4




Image 4.5

Nettoyage du post- filtre média HEPA

01

Tournez le boîtier du post-filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'arrière du corps de l'aspirateur (Image 4.6).

02

Tournez le post-filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du boîtier (Image 4.7).

03

Tapez doucement le post-filtre sur une poubelle pour enlever la poussière et les débris.

04

Si nécessaire, passez le post-filtre sous l'eau courante pour le laver. Laissez-le sécher complètement à l'air libre pendant 24 heures dans un endroit sec et ventilé, avant de le réinstaller.





Image 4.6




Image 4.7

Nettoyage de la brosse rotative

Vérifiez régulièrement que la brosse rotative n'est pas encombrée de poils ou de débris. La brosse rotative s'arrête automatiquement si elle est bloquée ou coincée. Nettoyez la brosse rotative à chaque 4 à 5 utilisations pour éviter un blocage ou un coincement.

01

Éteignez l'aspirateur. Détachez la tête d'aspirateur du tube métallique en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la tête d'aspirateur.

02

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse rotative, puis sortez la brosse rotative (Image 4.8).

03

Si la brosse rotative est bloquée, utilisez avec précaution une paire de ciseaux ou un couteau bien aiguisé pour retirer les poils ou les débris emmêlés autour de la brosse.

04

Réinsérez la brosse rotative dans la tête d'aspirateur. Faites glisser le panneau latéral vers le haut pour le verrouiller en place (Image 4.9).




Image 4.8




Image 4.9

Ranger l'aspirateur

Lorsque vous n'utilisez pas l'aspirateur, rangez-le sur la station de recharge:

01

Accrochez l'aspirateur sur la station de recharge (Image 5.1).

02

Placez les embouts dans le support de fixation sur la base de recharge. Vous entendrez un déclic lorsqu'ils sont correctement installés. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour retirer les accessoires.

Remarque:

- Rangez **toujours** l'aspirateur sur un sol plat. Si l'aspirateur est rangé sur une surface inclinée, il pourrait tomber et être endommagé.
- Si vous rangez l'aspirateur pendant de longues périodes, rechargez périodiquement la batterie pour préserver sa durée de vie.






Image 5.1

Mise au rebut de la batterie

- La batterie contient des matériaux nocifs pour l'environnement et doit être retirée de l'aspirateur avant d'être mise au rebut.
- L'aspirateur doit être éteint lorsque vous retirez la batterie.
- Les batteries mises au rebut doivent être manipulées correctement. Ne mettez pas les batteries au feu, dans l'eau ou dans le sol.
- Si une fuite de la batterie touche la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau pour éviter toute blessure cutanée et consultez un médecin.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
L'aspirateur ne se met pas en marche	La batterie n'est pas installée correctement (voir Installation de la batterie , page 13).
	Rechargez l'aspirateur (voir Charger l'aspirateur , page 13).
	Le moteur de l'aspirateur surchauffe. Videz le bac à poussière et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction à l'intérieur de la buse d'aspiration et du tube métallique. Éliminez toute obstruction et nettoyez les filtres (voir Nettoyage , page 15).
L'aspirateur ne se recharge pas	Le chargeur n'est pas correctement branché (voir Charger l'aspirateur , page 13).
La brosse rotative ne tourne pas (Le témoin lumineux  clignote)	Nettoyez la brosse rotative et retirez les débris qui obstruent la brosse (voir Nettoyage de la brosse rotative , page 19).
L'aspirateur émet un bruit anormal	Nettoyez la brosse rotative et retirez les débris qui obstruent la brosse (voir Nettoyage de la brosse rotative , page 19).
	Vérifiez si le corps de l'aspirateur, le buse de l'aspirateur et le tube métallique sont obstrués. Éliminez toute obstruction (voir Nettoyage , page 15).
La puissance d'aspiration de l'aspirateur est faible	La batterie est peut-être déchargée. Rechargez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée (voir Charger l'aspirateur , Page 13).
	Nettoyez la brosse rotative et retirez les débris qui obstruent la brosse (voir Nettoyage de la brosse rotative , page 19).
	Le bac à poussière et les filtres sont peut-être pleins. Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres (voir Nettoyage , page 15).
Le témoin lumineux  clignote	Vérifiez si le corps de l'aspirateur, le buse de l'aspirateur et le tube métallique sont obstrués. Éliminez toute obstruction (voir Nettoyage page 15).
	Le bac à poussière et les filtres sont peut-être pleins. Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres (voir Nettoyage , page 15).
L'aspirateur dégage une odeur désagréable ou inhabituelle	L'humidité relative de l'environnement est peut-être élevée ou l'aspirateur a peut-être absorbé de l'eau et provoqué la formation de moisissures dans le filtre. Remplacez les filtres.
	Les filtres sont peut-être sales. Nettoyez les filtres (voir Nettoyage , Page 15).
	Le bac à poussière est peut-être sale. Videz et nettoyez le bac à poussière (voir Nettoyage , page 15).

Tout autre service doit être effectué par un revendeur d'aspirateur Riccar autorisé.

Pour trouver le revendeur autorisé le plus proche de chez vous, visitez notre site web :

Riccar.com ou appelez le 800.482.2669.

**Merci pour votre achat !
Inscrivez-vous en ligne dès aujourd'hui.**

 [Riccar.com/register-warranty](https://www.riccar.com/register-warranty)

Pour plus d'informations sur la garantie, visitez

 [Riccar.com/warranty-information](https://www.riccar.com/warranty-information)

LAISSER UN COMMENTAIRE

Nous voulons avoir de vos nouvelles !

Faites-nous savoir ce que vous pensez de votre nouvel aspirateur en laissant un commentaire sur le produit sur Riccar.com.



Pièces de rechange clés

- Ensemble de filtres médias HEPA : RF65
- Batterie Li-ion : C650-0100
- Cordon de charge de la base : C650-0210

Accessoires

- Base de recharge double et batterie Li-ion : R65DUAL
- Animaux de compagnie et outil électrique pour tissus d'ameublement : R65TURBO
- Tube ultime pour sol nu : R65BFNOZZLE

Pour de meilleures performances

- Gardez votre aspirateur propre et en bon état de fonctionnement.
- Changez le filtre comme indiqué dans ce manuel.
- Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine Riccar pour préserver des performances de nettoyage maximales.
- Faites vérifier votre aspirateur chaque année par votre revendeur Riccar autorisé.
- Rangez soigneusement votre aspirateur dans un endroit sec.
- Pour des performances de nettoyage et une sécurité optimales, suivez les instructions de ce manuel de l'utilisateur.

Especificaciones	44
Instrucciones de seguridad.....	45
Conozca su aspirador	46
Panel de control.....	48
Montaje del soporte de carga.....	49
Uso de la aspiradora	50
Cuidado y mantenimiento	53
Limpieza	55
Almacenamiento	59
Solución de problemas	60
Garantía	61

ESPECIFICACIONES

Modelo	R65
Tipo de batería	Batería de iones de litio CC 25,9 V, 2500 mAh
Entrada de carga	CA 100- 240 V, 50/60 Hz 0,5 A
Tiempo de carga	4-5 horas
Peso	3,2 kg / 7,1 lb
Capacidad del depósito de polvo	2,5 tazas / 0,6 L
Autonomía	40 minutos a baja potencia (1 batería) 80 minutos a baja potencia (2 pilas)
Potencia nominal	420 W
Potencia de succión	130 AW

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben seguir siempre unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.


IMPORTANTE: El fabricante no se hace responsable de los daños causados cuando el aparato no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, o para usos distintos de los previstos.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños o lesiones:


- Monte completamente la aspiradora antes de ponerla en funcionamiento.
- Utilícela y guárdela en un lugar seco.
- No utilice al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- No permita que se utilice como juguete. Preste mucha atención cuando la utilicen niños o cuando se utilice cerca de animales domésticos. No lo utilice sobre animales domésticos.
- Utilícelo únicamente como se describe en este manual.
- No utilice el cargador con el cable o el enchufe dañados. Si el aparato o el cargador no funcionan como debieran, se han caído, dañado, dejado a la intemperie o sumergido en agua, devuélvalo a un distribuidor autorizado para su reparación.
- No tire del cargador ni lo transporte por el cable, no utilice el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de esquinas o bordes afilados. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe el cargador tirando del cable. Para desenchufar el cargador, sujete el enchufe, no el cable.
- No manipule el cargador, incluido el enchufe, ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
- No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- Extreme las precauciones al limpiar en escaleras.
- No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo utilice en zonas donde pueda haberlos.
- No intente reparar la unidad mientras el cargador esté enchufado.
- No cargue la unidad al aire libre.
- Utilice únicamente el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un tipo de aparato puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otro aparato; Referencia del cargador C650- 0210 de Riccar, Utilice los aparatos sólo con los módulos de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio. Batería nº C650-0100 de Riccar.
- No abra, aplaste, exponga al calor a más de 45 °C (212 °F) ni incinere la batería aunque esté gravemente dañada. La batería puede explotar en caso de incendio.
- El aparato debe almacenarse únicamente en el rango de temperaturas de 0- 45° C y utilizarse y cargarse únicamente en el rango de 0-45° C.
- Las baterías deben desecharse de forma responsable. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado para obtener información sobre la eliminación de baterías. Para encontrar los puntos de recogida de baterías más cercanos, visite www.call2recycle.org.
- Retire la batería antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en la aspiradora.
- En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CONOZCA SU ASPIRADORA



CONOZCA SU ASPIRADORA



PANEL DE CONTROL

A. Botón de modo automático

- Púselo para activar el modo automático (véase **Modo automático**, página 12).
- Ajusta automáticamente la potencia para adaptarse a la cantidad de polvo.
- Aumente o disminuya la potencia manualmente para salir del modo automático.

B. Aumentar/Disminuir la potencia

- Pulse **+** o **-** para aumentar o disminuir manualmente la potencia de aspiración.

C. Indicador de nivel de polvo

- Indica el nivel de polvo detectado por el sensor de polvo.

D. Indicador de nivel de potencia

- Indica el nivel de potencia de aspiración.

E. Indicador de modo automático


- Indica si el modo automático está activo.

F. Indicador de bloqueo del flujo de aire

- Indica que el flujo de aire de aspiración está bloqueado.

G. Indicador de bloqueo de la escobilla

- Indica que la escobilla de cepillado está bloqueada (véase **Limpieza de la escobilla**, página 18).



Soporte de carga

01

Saque todas las piezas de la caja y encontrará la base de carga, la base, el soporte para accesorios y el tubo metálico de conexión. Deberá utilizar un destornillador para fijar los tornillos.

Nota: Los tornillos están incluidos y fijados a la base de carga.




Imagen 1.1

02

Coloque la base en el suelo e inserte el tubo de conexión metálico. Coloque el tornillo en el punto de conexión y fíjelo con un destornillador (Imagen 1.1).

Nota: Asegúrese de que el tubo de conexión metálico está colocado en la dirección correcta. El lado con las estrías debe mirar hacia atrás.




Imagen 1.2

03

Fije el soporte de accesorios al tubo de conexión metálico deslizándolo desde arriba (Imagen 1.2).

Opcional: El portaaccesorios también puede colocarse en el tubo de conexión metálico empujándolo con ambas manos hacia el soporte.

04

Conecte la base de carga al tubo de conexión metálico. Coloque el tornillo en el punto de conexión y fíjelo con un destornillador.




Imagen 1.3

USO DE LA ASPIRADORA

Montaje de la aspiradora

01

Fije el cabezal de aspiración o el accesorio de boquilla a la parte inferior del tubo y fije el cuerpo de la aspiradora a la parte superior del tubo metálico (Imagen 2.1).

Nota: se escuchará un chasquido cuando las piezas estén correctamente unidas.




Imagen 2.1

02

Cargue la aspiradora (consulte la página 13).

Nota: Cargue completamente la batería antes del primer uso.

03

Pulse el gatillo de encendido/apagado para encender la aspiradora. La aspiradora pasará por defecto al modo automático.

Nota: La aspiradora recordará su modo anterior y los ajustes de succión la próxima vez que se encienda.

04

Pulse + o - para controlar manualmente la potencia de succión, o pulse AUTO para volver al modo automático.

05

Pulse el gatillo de encendido/apagado para apagar la aspiradora.

Nivel de la batería	Indicador de la batería
70-100%	▬ ▬ ▬
50-70%	▬ ▬ ▬
20-50%	▬ ▬ ▬
0-20%	⚡ ▬ ▬

Accesorios

Su aspiradora viene con boquillas que le ayudarán a realizar casi cualquier trabajo de limpieza.

Boquilla telescópica para hendiduras

- Pulse el botón para extender la boquilla para hendiduras (Imagen 2.2)
- Utilícelo para limpiar lugares de difícil acceso.
- Ideal para llegar a pequeñas grietas y hendiduras en muebles, esquinas de una habitación o un coche.




Imagen 2.2

Cepillo 2 en 1 para polvo y tapicerías

- Pulse el botón para deslizar las cerdas hacia arriba/abajo y alternar entre el cepillo para tapicerías y el plumero (Imagen 2.3)
- Utilice el cepillo para tapicerías para limpiar muebles blandos y tapicerías.
- Utilice las cerdas para limpiar el polvo y las superficies duras.





Imagen 2.3

Accesorios (cont.)


Cepillo suave para polvo

- Ideal para superficies delicadas como persianas, cortinas o pantallas de lámparas
- Utiliza cerdas suaves y un tejido que atrapa las pelusas para eliminar el polvo y la caspa de las superficies



Cepillo giratorio para polvo

- Gire el cuello del cepillo para limpiar lugares de difícil acceso.
- Utiliza las cerdas para limpiar el polvo y las superficies duras con varios lados o alturas de superficie.
- Ideal para alcanzar zócalos, debajo de muebles, ventiladores de techo, esquinas de la habitación o un coche.



01

Mantenga pulsado el botón de liberación del cuerpo de la aspiradora y tire suavemente del cuerpo de la misma para separarlo de la varilla metálica (Imagen 2.4).




Imagen 2.4

Imagen 2.5

02

Deslice los accesorios en el cuerpo de la aspiradora (Imagen 2.5).

OPCIONAL: deje la varilla metálica unida al cuerpo de la aspiradora y pulse el botón de liberación de la boquilla de aspiración para extraerla. Coloque el accesorio preferido en el extremo del tubo metálico (Imagen 2.6).

Nota: también puede acoplar el cuerpo de vacío directamente a la boquilla de vacío (Imagen 2.7).









Imagen 2.6

Imagen 2.7

Modo automático

El modo automático utiliza sensores infrarrojos para detectar automáticamente la cantidad de polvo y residuos que se desplazan por la aspiradora y, a continuación, ajusta la potencia de succión para adaptarse a la cantidad de polvo. Si hay más polvo, la potencia de succión será mayor, y si hay menos polvo, la potencia de succión será menor.

Nivel de polvo					
Nivel de potencia	1	2	3	4	5

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

01

Introduzca la pila en el compartimento del cuerpo principal de la aspiradora (Imagen 3.1)

Nota: Se oirá un chasquido cuando la batería esté correctamente instalada.

02

Para extraer la batería, asegúrese de que la aspiradora está apagada y pulse los botones de liberación de la batería situados en los laterales de la misma.

03

Para volver a instalar la batería, deslícela de nuevo en la ranura del cuerpo principal de la aspiradora.

Nota:

- Para mantener la vida útil de la batería, guarde la aspiradora en un lugar fresco y seco.
- Guarde la batería en un estado semicargado (al menos con la mitad de carga).




Imagen 3.1

Carga de la aspiradora

Su aspiradora utiliza una batería de iones de litio de 2500 mAh. Con una carga completa, la batería dura aproximadamente 40 minutos en el nivel de potencia 1. Utilice el cargador y la base de carga incluidos para cargar la aspiradora.

Nota: Asegúrese de que la aspiradora está apagada antes de cargarla

01

Inserte el cargador en el puerto de carga de la base. Enchufe el cargador a la toma de corriente (Imagen 3.2).

02

Cuelgue la aspiradora en la base de carga (Imagen 3.3). Los indicadores luminosos de la batería parpadearán durante la carga.

Nota: Los accesorios de boquilla también se pueden guardar en la base de carga.

03

Cuando la aspiradora esté completamente cargada, los 3 indicadores luminosos de la batería se iluminarán de forma permanente.




Imagen 3.2




Imagen 3.3

Gráfico de luces indicadoras de batería (durante la carga)

Advertencia:

- Cargue la batería **únicamente** con el cargador especificado por Riccar.
- Si no va a utilizar la batería durante un periodo prolongado, guárdela en un lugar fresco y seco.
- Guarde la batería en un estado de semicarga (al menos la mitad de la carga) y cárguela cada 3 meses.

Nivel de la batería	Indicador de la batería
0-30%	
30-60%	
60-85%	
85-100%	

Vaciado del depósito de polvo

Cuando el polvo del depósito llegue a la línea MAX, vacíe el depósito.

No llene demasiado el depósito de polvo. Si el depósito está demasiado lleno, puede afectar al rendimiento de la aspiradora.

01

Apague la aspiradora. Separe la aspiradora de mano/cuerpo del tubo pulsando el botón de liberación del cuerpo de la aspiradora.

02

Sostenga el depósito de polvo sobre un cubo de basura y pulse el botón de liberación del depósito de polvo (Imagen 3.6). Tenga cuidado, ya que la compuerta se abrirá automáticamente al pulsar el botón de liberación.

Nota: si sujeta el depósito de polvo dentro de un cubo de basura, evitará que el polvo se derrame.

03

Vacíe los residuos y la suciedad y, a continuación, cierre la puerta.

Nota: El depósito de polvo puede vaciarse girándolo en el sentido de las agujas del reloj y extrayéndolo (Imagen 3.7). Vacíe el polvo y la suciedad. Vuelva a colocar el depósito de polvo en el cuerpo de la aspiradora girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las flechas se alineen y el depósito de polvo encaje en su sitio.




Imagen 3.6




Imagen 3.7

Limpieza del cuerpo de la aspiradora

01

Apague la aspiradora.

02

Limpie el cuerpo de la aspiradora con un paño húmedo.

03

Deje que el cuerpo de la aspiradora se seque completamente antes de utilizarla.

Nota: No permita que entre agua en las piezas internas o en el motor de la aspiradora.

Limpieza del depósito de polvo y del filtro metálico

01

Asegúrese de que la aspiradora está apagada y de que el depósito de polvo está completamente vacío antes de limpiarlo (consulte Vaciado del depósito de polvo en la página 14).

02

Gire el depósito de polvo en el sentido de las agujas del reloj para extraerlo (Imagen 4.1). Vacíe los restos de polvo y suciedad.

03

Gire el filtro metálico en el sentido de las agujas del reloj para extraerlo (Imagen 4.2)

04

Enjuague el depósito de polvo y el filtro metálico con agua y deje que se sequen. Ambas piezas deben estar completamente secas antes de volver a montarlas en la aspiradora.

05

Vuelva a colocar el filtro metálico y la ventosa en el cuerpo de la aspiradora (Imagen 4.3).

No permita que entre agua en las piezas internas o en el motor de la aspiradora.




Imagen 4.1




Imagen 4.2




Imagen 4.3

Limpieza de los filtros HEPA

Para mantener el rendimiento de sus filtros, deben lavarse y sustituirse de forma rutinaria.

- El prefiltro y el postfiltro deben lavarse una vez al mes y sustituirse cada 6-12 meses.
- **No** introduzca los filtros en el lavavajillas, la lavadora, la secadora, el horno o el microondas, ni los coloque cerca de una llama abierta.
- No utilice **nunca** la aspiradora sin el depósito de polvo o los filtros correctamente instalados.
- El uso frecuente puede requerir una limpieza más frecuente de los filtros. Limpiar los filtros con regularidad ayuda a mantener el rendimiento de limpieza de su aspiradora.
- Es posible que tenga que cambiar los filtros con más frecuencia dependiendo de su uso y del entorno.
- Los filtros deben estar completamente secos antes de utilizar la aspiradora. Deje que los filtros se sequen durante al menos 24 horas en un lugar seco y ventilado antes de volver a instalarlos y utilizar la aspiradora.
- Si la humedad ambiental es alta, deje que los filtros se sequen al aire durante más tiempo antes de volver a instalarlos en la aspiradora.

Filtros de repuesto: para mantener el rendimiento de su aspiradora, utilice **únicamente** filtros Riccar originales.

Limpieza del prefiltro HEPA

01

Tire hacia arriba de la carcasa del prefiltro para extraerlo de la parte superior del cuerpo de la aspiradora (Imagen 4.4).

02

Gire el prefiltro en sentido contrario a las agujas del reloj para extraerlo de la carcasa (Imagen 4.5).

03

Golpee suavemente el prefiltro sobre un cubo de basura para eliminar el polvo y los residuos.

04

Si es necesario, pase el prefiltro por agua corriente para lavarlo. Déjelo secar completamente al aire durante 24 horas en un lugar seco y ventilado antes de volver a instalarlo.





Imagen 4.4




Imagen 4.5

Limpieza del postfiltro HEPA

01

Gire el alojamiento del postfiltro en sentido antihorario para extraerlo del extremo posterior del cuerpo de la aspiradora (Imagen 4.6).

02

Gire el postfiltro en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraerlo de la carcasa (Imagen 4.7).

03

Golpee suavemente el posifiltro sobre el cubo de la basura para eliminar el polvo y los residuos.

04

Si es necesario, pase el posifiltro por agua corriente para lavarlo. Déjelo secar completamente al aire durante 24 horas en un lugar seco y ventilado antes de volver a instalarlo.




Imagen 4.6




Imagen 4.7

Limpieza de la escobilla

Compruebe periódicamente si hay pelos o residuos en la escobilla. La escobilla se apagará automáticamente si se bloquea o atasca. Limpie la escobilla cada 4 ó 5 usos para evitar que se bloquee o atasque.

01

Apague la aspiradora. Separe el cabezal de aspiración del tubo metálico pulsando el botón de liberación del cabezal de aspiración.

02

Pulse el botón de liberación de la escobilla y extráigala (Imagen 4.8).

03

Si la escobilla está atascada, utilice con cuidado unas tijeras o un cuchillo afilado para retirar los pelos o residuos enredados alrededor de la escobilla.

04

Vuelva a introducir la escobilla en el cabezal de aspiración. Deslice el panel lateral hacia arriba para bloquearlo en su sitio (Imagen 4.9).




Imagen 4.8




Imagen 4.9

Almacenamiento de la aspiradora

Cuando no utilice la aspiradora, guárdela en la base de carga:

01

Cuelgue la aspiradora en la base de carga (Imagen 5.1).

02

Coloque los accesorios en el soporte para accesorios de la base de carga. Escuchará un chasquido cuando estén fijados en su sitio. Pulse el botón de bloqueo para retirar los accesorios.

Nota:

- Guarde **siempre** la aspiradora en un suelo llano. Si la aspiradora se almacena en una superficie inclinada, puede caerse y dañarse.
- Si se almacena durante largos periodos de tiempo, cargue periódicamente la batería para preservar su vida útil.






Imagen 5.1

Eliminación de la batería

- La batería contiene materiales nocivos para el medio ambiente y debe extraerse de la aspiradora antes de desecharla.
- Al retirar la batería, la aspiradora debe estar apagada.
- Las baterías desechadas deben manipularse adecuadamente. No arroje las pilas al fuego, al agua o a la tierra.
- Si la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávese inmediatamente con agua para evitar lesiones cutáneas y solicite asistencia médica.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
La aspiradora no se enciende	La batería no está instalada correctamente (consulte Instalación de la batería en la página 13).
	Recargue la aspiradora (consulte Carga de la aspiradora en la página 13).
	El motor de la aspiradora se ha sobrecalentado. Vacíe el depósito de polvo y compruebe si hay obstrucciones en el interior de la boquilla de aspiración y la varilla metálica. Elimine cualquier obstrucción y limpie los filtros (consulte Limpieza , página 15).
La aspiradora no se carga	El cargador no está bien enchufado (consulte Carga de la aspiradora , página 13).
La escobilla no gira (la luz  parpadea)	Limpie la escobilla y elimine cualquier residuo que la bloquee (consulte Limpieza de la escobilla , página 19).
La aspiradora hace un ruido anormal	Limpie la escobilla y elimine cualquier residuo que la bloquee (consulte Limpieza de la escobilla , página 19).
	Compruebe si hay alguna obstrucción en el interior del cuerpo de la aspiradora, la boquilla de aspiración y la varilla metálica. Elimine cualquier obstrucción (consulte Limpieza , página 15).
La aspiradora tiene poca potencia de succión	Puede que la batería esté baja. Recargue la batería al máximo (consulte Carga de la aspiradora , página 13).
	Limpie la escobilla y elimine cualquier residuo que la bloquee (consulte Limpieza de la escobilla , página 19).
	El depósito del polvo y los filtros pueden estar llenos. Vacíe el depósito de polvo y limpie los filtros (consulte Limpieza , página 15).
	Compruebe si hay obstrucciones en el interior del cuerpo de la aspiradora, la boquilla de aspiración y la varilla metálica. Elimine cualquier obstrucción (consulte Limpieza , página 15).
La luz  parpadea	El depósito del polvo y los filtros pueden estar llenos. Vacíe el depósito de polvo y limpie los filtros (consulte Limpieza , página 15).
	Compruebe si hay obstrucciones en el interior del cuerpo de la aspiradora, la boquilla de aspiración y la varilla metálica. Elimine cualquier obstrucción (consulte Limpieza , página 15).
La aspiradora desprende un olor desagradable o inusual	Es posible que la humedad relativa del ambiente sea alta o que la aspiradora haya absorbido agua y haya provocado la formación de moho en el filtro. Sustituya los filtros
	Los filtros pueden estar sucios. Limpie los filtros (consulte Limpieza , página 15).
	El depósito del polvo puede estar sucio. Vacíe y limpie el depósito de polvo (consulte Limpieza , página 15).

Cualquier otro mantenimiento debe ser realizado por un distribuidor autorizado de Riccar Vacuum.

Para localizar el distribuidor autorizado más cercano, visite nuestro sitio Web en Riccar.com o llame al 800.482.2669.

¡Gracias por su compra!
Regístrese en línea hoy mismo.

 [Riccar.com/registro-garantía](https://www.riccar.com/registro-garantia)

**Para obtener información sobre la garantía,
visite**

 [Riccar.com/informacion-garantia](https://www.riccar.com/informacion-garantia)

DÉJENOS UNA OPINIÓN

¡Queremos conocer su opinión!

Háganos saber lo que piensa de su nueva aspiradora dejando una reseña del producto en Riccar.com.



Piezas de repuesto esenciales

- Juego de filtros HEPA originales: RF65
- Batería Li-ion: C650-0100
- Cable de carga base: C650-0210

Accesorios

- Base de carga doble y batería de iones de litio: R65DUAL
- Herramienta eléctrica para mascotas y tapicerías: R65TURBO
- Boquilla Ultimate para suelos sin alfombra: R65BFNOZZLE

Para un mejor rendimiento

- Mantenga su aspiradora limpia y en buenas condiciones de funcionamiento.
- Cambie el filtro como se indica en este manual.
- Utilice siempre piezas de repuesto originales Riccar para obtener el máximo rendimiento de limpieza.
- Haga que su aspiradora sea revisada anualmente por su Distribuidor Autorizado Riccar.
- Guarde la aspiradora con cuidado en un lugar seco.
- Para obtener un rendimiento de limpieza y una seguridad óptimos, siga estas instrucciones del manual del propietario.

RICCAR®

RICCAR.COM

800-482-2669

1760 GILSINN LANE

FENTON, MO 63026

USA

